

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - ROYAL

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego i/lub wyłącznik jest ustawiony na „0”.	Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego i/ lub przestawić wyłącznik na „1”.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filizanki są zimne.	Ogrzać filizanki gorącą wodą.
	Wyłączona jest taca do podgrzewania filizanek.	Włączyć tacę do podgrzewania filizanek i poczekać, aż ogrzeją się filizanki.
Kawa ma mało pianki (patrz uwaga).	Mieszanka kawy jest nieodpowiednia, kawa nie jest świeżo prażona lub jest zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Regulacja młynka”.
Urządzenie nagrzewa się zbyt długo lub ilość wody, która wypływa z rurki, jest zbyt mała.	Obwód urządzenia jest zatkany z powodu osadów kamienia.	Wykonać odwapnianie urządzenia.
W Cappuccinatore tworzą się pęcherzyki podczas nalewania mleka.	Złączki rurki są błędnie podłączone lub nie są całkowicie włożone do Cappuccinatore.	Włożyć do końca rurkę zasysającą do Cappuccinatore.
Z Cappuccinatore wydobywa się para podczas zasysania mleka.	Skończyło się mleko w pojemniku.	Sprawdzić, czy jest jeszcze mleko, i w razie potrzeby- by wymienić pojemnik na mleko na nowy.
Nie można wyjąć bloku kawy.	Blok kawy nie jest we właściwej pozycji.	Włączyć urządzenie. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
	Kasetka na fusy jest włożona.	Wyjąć kasetkę na fusy przed wyjęciem bloku kawy.
Urządzenie mieli, ale kawa nie wypływa (patrz uwaga).	Brudny blok kawy.	Wyczyścić blok kawy (punkt „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
Kawa jest zbyt wodnista (patrz uwaga).	Doza jest zbyt mała.	Wyregulować ilość kawy do mielenia.
Kawa wypływa zbyt wolno (patrz uwaga).	Mielenie jest zbyt drobne.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Regulacja młynka”.
	Brudny blok kawy.	Wyczyścić blok kawy (punkt „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
Kawa wypływa poza dozownikiem.	Dozownik jest zatkany lub w niewłaściwym położeniu.	Wyczyścić dozownik i jego otwory wylotowe. Ustawić prawidłowo dozownik.